Guía rápida de neumáticos

Cuándo cambiarlos, cómo revisarlos y cómo leer la medida

1. Profundidad del dibujo

- Mínimo legal en España: 1,6 mm. Por debajo, el neumático no pasa la ITV y es sancionable.
- Recomendado cambiarlo a partir de 3 mm: con menos, la frenada en mojado empeora mucho.
- Truco de la moneda de 1 €: métela en la ranura. Si se ve la franja dorada, ven a revisarlo.

2. Presión

- Revísala una vez al mes y antes de un viaje largo, siempre con las ruedas en frío.
- La presión correcta está en la pegatina del marco de la puerta del conductor o en la tapa del depósito.
- Poca presión = más consumo y desgaste en los bordes. Mucha presión = desgaste en el centro.

3. Señales de alarma

- Hernias o bultos en el lateral: cambio inmediato, puede reventar.
- Grietas o cortes en el flanco, o goma reseca.
- Desgaste irregular (solo por un lado): suele indicar que hay que alinear la dirección.

4. Edad del neumático

En el lateral aparece el código DOT con 4 cifras: semana y año de fabricación (ej. 2423 = semana 24 de 2023). A partir de 5 años conviene revisarlos cada año y no superar los 10 años de uso, aunque tengan dibujo.

5. Cómo leer la medida: 205/55 R16 91V

- 205 = ancho en mm · 55 = altura del perfil (% del ancho) · R16 = llanta de 16 pulgadas.
- 91 = índice de carga (615 kg por rueda) · V = velocidad máxima (240 km/h).

6. Pinchazos

Un pinchazo en la banda de rodadura y de pocos milímetros normalmente se puede reparar. Si está en el lateral o se ha circulado sin aire, el neumático debe sustituirse. Tráelo y te lo decimos sin compromiso.

¿Dudas con tus neumáticos? Pásate por tu taller Sol Macarena y te los revisamos al momento.

Talleres · L-V 9:00–14:00 y 16:00–19:30 · www.solmacarena.com

Mecánica Alcosa · C/ Almendralejo 9, Edif. Girasoles 3, Sevilla · 651 823 983
Neumáticos Alcosa · C/ Almendralejo 9, Edif. Girasoles 2, Sevilla · 671 959 627
La Rinconada · Pol. Ind. Torre Pavas, Nave 20A · 671 959 626
San Jerónimo · Avda. Medina y Galnares 5, Sevilla · 607 726 880